

CREAM  
toys®



peach party

the  
Landy  
Shop

EN

Flexible vibrator, made of silicone and ABS. It is phthalate-free, latex-free and 100% body safe. This vibrator has a strong motor, offering 7 vibration rhythms and 3 speeds. It is rechargeable with the included USB cable. Waterproof IPX7.

Operation: Long press the on/off button (1) to start the vibrations. Short press the arrow buttons (2) to scroll through the different vibrations. The upper and lower buttons scroll through the programs in opposite order. Long press the on/off button to turn the vibrator off.

## FEATURES

PHthalate FREE



ES

Vibrador flexible, fabricado en silicona y ABS. Es libre de ftalatos, látex y 100% seguro para el cuerpo. Este vibrador tiene un motor fuerte, que ofrece 7 ritmos de vibración y 3 velocidades. Es recargable con el cable USB incluido. IPX7 resistente al agua.

Operación: mantenga presionado el botón de encendido / apagado (1) para iniciar las vibraciones. Presione brevemente los botones de flecha (2) para desplazarse por las diferentes vibraciones. Los botones superior e inferior se desplazan por los programas en orden opuesto. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado para apagar el vibrador.

DE

Flexibler Vibrator aus Silikon und ABS. Es ist phthalatfrei, latexfrei und 100% körpersicher. Dieser Vibrator hat einen starken Motor, der 7 Vibrationsrhythmen und 3 Geschwindigkeiten bietet. Es ist mit dem mitgelieferten USB-Kabel wiederaufladbar. Wasserdichtes IPX7.

Betrieb: Drücken Sie lange die Ein / Aus-Taste (1), um die Vibrationen zu starten. Drücken Sie kurz die Pfeiltasten (2), um durch die verschiedenen Vibrationen zu scrollen. Die oberen und unteren Tasten blättern in umgekehrter Reihenfolge durch die Programme. Drücken Sie lange die Ein / Aus-Taste, um den Vibrator auszuschalten.

**TongaBV**  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

IT

Vibratore flessibile, realizzato in silicone e ABS. È privo di ftalati, privo di lattice e sicuro per il corpo al 100%. Questo vibratore ha un motore potente, che offre 7 ritmi di vibrazione e 3 velocità. È ricaricabile con il cavo USB incluso. IPX7 impermeabile.

Funzionamento: premere a lungo il pulsante di accensione / spegnimento (1) per avviare le vibrazioni. Premere brevemente i pulsanti freccia (2) per scorrere le diverse vibrazioni. I pulsanti superiore e inferiore scorrono i programmi in ordine inverso. Premere a lungo il pulsante di accensione / spegnimento per spegnere il vibratore.

FR

Vibromasseur flexible, en silicone et ABS. Il est sans phtalate, sans latex et 100% sans danger pour le corps. Ce vibrateur a un moteur puissant, offrant 7 rythmes de vibration et 3 vitesses. Il est rechargeable avec le câble USB inclus. IPX7 étanche.

Fonctionnement: appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt (1) pour démarrer les vibrations. Appuyez brièvement sur les boutons fléchés (2) pour faire défiler les différentes vibrations. Les boutons supérieur et inférieur font défiler les programmes dans l'ordre inverse. Appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt pour éteindre le vibreur.

PT

Vibrador flexível, fabricado em silicone e ABS. É livre de ftalato, látex e 100% seguro para o corpo. Este vibrador tem um motor forte, oferecendo 7 ritmos de vibração e 3 velocidades. É recarregável com o cabo USB incluído. À prova d'água IPX7.

Operação: Pressione longamente o botão liga / desliga (1) para iniciar as vibrações. Pressione rapidamente os botões (2) de seta para percorrer as diferentes vibrações. Os botões superior e inferior percorrem os programas em ordem oposta. Pressione longamente o botão liga / desliga para desligar o vibrador.

RU

Гибкий вибратор из силикона и АБС. Он не содержит фталатов, латекса и на 100% безопасен для организма. Этот вибратор оснащен мощным двигателем, предлагающим 7 ритмов вибрации и 3 скорости. Он заряжается с помощью прилагаемого USB-кабеля. Водонепроницаемый IPX7.

Работа: нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения (1), чтобы начать вибрацию. Кратковременно нажимайте кнопки (2) со стрелками для переключения между различными вибрациями. Верхняя и нижняя кнопки прокручивают программы в обратном порядке. Нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения, чтобы выключить вибратор.

Art. 21815