



## SOFIA



RED REVOLUTION

EN

This vibrator is made of body safe silicone and ABS. It has 2 powerful motors, in the top and in the flexible clitoral stimulator. The vibrator has 7 vibration rhythms. The clitoris stimulator has 3 vibration speeds.

Long press the lower button (1) to turn the vibrator on/off. Short press the middle button (2) to switch vibrations in the top. Short press the upper button (3) to start/switch vibration of the clitoral stimulator. The vibrator is rechargeable (4) with the included magnetic USB-cable and it is waterproof.

### FEATURES



PHTHALATE FREE



**TongaBV**  
Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

ES

Este vibrador está hecho de silicona y ABS seguros para el cuerpo. Tiene 2 potentes motores, en la parte superior y en el estimulador de clítoris flexible. El vibrador tiene 7 ritmos de vibración. El estimulador de clítoris tiene 3 velocidades de vibración.

Mantenga presionado el botón inferior (1) para encender / apagar el vibrador. Presione brevemente el botón central (2) para cambiar las vibraciones en la parte superior. Presione brevemente el botón superior (3) para iniciar / cambiar la vibración del estimulador del clítoris. El vibrador es recargable (4) con el cable USB magnético incluido y es resistente al agua.

DE

Dieser Vibrator besteht aus körpersicherem Silikon und ABS. Es hat 2 leistungsstarke Motoren, oben und im flexiblen Klitorisstimulator. Der Vibrator hat 7 Vibrationsrhythmen. Der Klitorisstimulator hat 3 Vibrationsgeschwindigkeiten.

Drücken Sie lange auf die untere Taste (1), um den Vibrator ein- und auszuschalten. Drücken Sie kurz die mittlere Taste (2), um die Vibrationen oben umzuschalten. Drücken Sie kurz die obere Taste (3), um die Vibration des Klitorisstimulators zu starten / umzuschalten. Der Vibrator ist mit dem mitgelieferten magnetischen USB-Kabel wiederaufladbar (4) und wasserdicht.

**IT**

Questo vibratore è realizzato in silicone resistente al corpo e ABS. Dispone di 2 potenti motori, nella parte superiore e nello stimolatore clitorideo flessibile. Il vibratore ha 7 ritmi di vibrazione. Lo stimolatore del clitoride ha 3 velocità di vibrazione.

Premere a lungo il pulsante inferiore (1) per accendere / spegnere il vibratore. Premere brevemente il pulsante centrale (2) per cambiare le vibrazioni nella parte superiore. Premere brevemente il pulsante superiore (3) per avviare / cambiare la vibrazione dello stimolatore clitorideo. Il vibratore è ricaricabile (4) con il cavo USB magnetico incluso ed è impermeabile.

**FR**

Ce vibreur est fait de silicone et d'ABS sans danger pour le corps. Il dispose de 2 moteurs puissants, en haut et dans le stimulateur clitoridien flexible. Le vibreur a 7 rythmes de vibration. Le stimulateur de clitoris a 3 vitesses de vibration.

Appuyez longuement sur le bouton inférieur (1) pour activer / désactiver le vibreur. Appuyez brièvement sur le bouton du milieu (2) pour changer les vibrations dans le haut. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (3) pour démarrer / changer la vibration du stimulateur clitoridien. Le vibreur est rechargeable (4) avec le câble USB magnétique inclus et il est étanche.

**PT**

Este vibrador é feito de silicone seguro para o corpo e ABS. Possui 2 motores potentes, na parte superior e no estimulador clitoriano flexível. O vibrador possui 7 ritmos de vibração. O estimulador de clitoris tem 3 velocidades de vibração.

Pressione longamente o botão inferior (1) para ligar / desligar o vibrador. Pressione rapidamente o botão do meio (2) para alternar as vibrações na parte superior. Pressione rapidamente o botão superior (3) para iniciar / mudar a vibração do estimulador clitoriano. O vibrador é recarregável (4) com o cabo USB magnético incluído e é à prova d'água.

**RU**

Этот вибратор изготовлен из безопасного для тела силикона и АБС-пластика. Он имеет 2 мощных мотора, в верхней части и в гибком клиторальном стимуляторе. Вибратор имеет 7 ритмов вибрации. Стимулятор клитора имеет 3 скорости вибрации.

Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку (1), чтобы включить / выключить вибратор. Кратковременно нажмите среднюю кнопку (2), чтобы переключить вибрацию вверх. Кратковременно нажмите верхнюю кнопку (3), чтобы включить / выключить вибрацию стимулятора клитора. Вибратор заряжается с помощью прилагаемого (4) магнитного USB-кабеля и является водонепроницаемым.

**Art. 21853**