

CURVED WAND
JACKY O.

To turn on: Long press the button (1) for 2 seconds, the vibrator starts working at the lowest speed. To switch vibrations: Short press the button to switch between 10 vibration rhythms. To turn off: Long press the button for 2 seconds.

Before first use, the vibrator needs to be charged 4-6 hours using the designated charging cable (included). Initial Charging Time: 4-6 hours. Normal Charging Time after first use: 2-3 hours.

To charge, click the magnetic end of the charging cable to the magnetic contact point at the vibrator (2) and the other end to a power source (USB).

Usage Duration: approx. 60 minutes at the highest speed.

Product Material: Silicone + ABS

TongaBV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

Para encenderlo: Pulsando prolongadamente el botón (1) durante 2 segundos, el vibrador comienza a funcionar a la velocidad más baja. Para cambiar de vibración: Pulsa brevemente el botón para cambiar entre 10 ritmos de vibración. Para apagar: Pulsa prolongadamente el botón durante 2 segundos.

Antes de usarlo por primera vez, el vibrador debe cargarse de 4 a 6 horas con el cable de carga designado (incluido). Tiempo de carga inicial: 4-6 horas. Tiempo de carga normal después del primer uso: 2-3 horas. Para cargarlo, conecta el extremo magnético del cable de carga al punto de contacto magnético del vibrador (2) y el otro extremo a una fuente de alimentación (USB).

Duración del uso: aproximadamente 60 minutos a la máxima velocidad.

Material del producto: Silicona + ABS

PHthalate FREE

Zum Einschalten: Halten Sie die Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, der Vibrator beginnt auf der niedrigsten Stufe zu arbeiten. Umschalten der Vibrationen: Drücken Sie kurz auf die Taste, um zwischen 10 Vibrationsrhythmen zu wechseln. Zum Ausschalten: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Vor dem ersten Gebrauch muss der Vibrator 4-6 Stunden mit dem dafür vorgesehenen Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden. Erstaufladezeit: 4-6 Stunden. Normale Aufladezeit nach der ersten Verwendung: 2-3 Stunden. Zum Aufladen klicken Sie das magnetische Ende des Ladekabels an den magnetischen Kontaktpunkt am Vibrator (2) und das andere Ende an eine Stromquelle (USB). Benutzungsdauer: ca. 60 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

Produkt-Material: Silikon + ABS

IT

Per accendere: Premere a lungo il pulsante (1) per 2 secondi, il vibratore inizia a lavorare alla velocità più bassa.

Per cambiare le vibrazioni: Premere brevemente il pulsante per passare tra 10 ritmi di vibrazione.

Per spegnere: Premere a lungo il pulsante per 2 secondi.

Prima del primo utilizzo, il vibratore deve essere caricato per 4-6 ore utilizzando l'apposito cavo di ricarica (incluso). Tempo di ricarica iniziale: 4-6 ore. Tempo di ricarica normale dopo il primo utilizzo: 2-3 ore.

Per caricare, agganciare l'estremità magnetica del cavo di ricarica al punto di contatto magnetico del vibratore (2) e l'altra estremità ad una fonte di alimentazione (USB).

Durata d'uso: circa 60 minuti alla massima velocità.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

Art. 21960**FR**

Pour mettre en marche : Appuyez longuement sur le bouton (1) pendant 2 secondes, le vibreur commence à fonctionner à la vitesse la plus basse. Pour changer de vibration : Appuyez brièvement sur le bouton pour passer de l'un à l'autre des 10 rythmes de vibration. Pour éteindre : Appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes.

Avant la première utilisation, le vibreur doit être chargé pendant 4 à 6 heures à l'aide du câble de charge prévu à cet effet (inclus). Temps de charge initial : 4 à 6 heures. Temps de charge normal après la première utilisation : 2-3 heures.

Pour charger le vibreur, il suffit de cliquer l'extrémité magnétique du câble de chargement sur le point de contact magnétique du vibreur (2) et l'autre extrémité sur une source d'alimentation (USB).

Durée d'utilisation : environ 60 minutes à la vitesse maximale.

Matériau du produit : Silicone + ABS

PT

Para se ligar: Premir o botão (1) durante 2 segundos, o vibrador começa a funcionar à velocidade mais baixa. Para alternar as vibrações: Premir brevemente o botão para alternar entre 10 ritmos de vibração. Para desligar: Premir o botão durante 2 segundos.

Antes da primeira utilização, o vibrador precisa de ser carregado 4-6 horas utilizando o cabo de carga designado (incluído). Tempo inicial de carregamento: 4-6 horas. Tempo normal de carregamento após a primeira utilização: 2-3 horas.

Para carregar, clicar na extremidade magnética do cabo de carregamento até ao ponto de contacto magnético no vibrador (2) e a outra extremidade até uma fonte de alimentação (USB). Duração de utilização: aprox. 60 minutos à velocidade mais alta.

Material do produto: Silicone + ABS

RU

Чтобы включить: Длительное нажатие кнопки (1) в течение 2 секунд, вибратор начинает работать на самой низкой скорости.

Для переключения вибрации: Коротко нажмите на кнопку для переключения между 10 ритмами вибрации.

Для выключения: Длительное нажатие кнопки в течение 2 секунд.

Перед первым использованием вибратор необходимо заряжать 4-6 часов с помощью специального зарядного кабеля (входит в комплект). Время первоначальной зарядки: 4-6 часов. Время нормальной зарядки после первого использования: 2-3 часа. Для зарядки прижмите магнитный конец зарядного кабеля к магнитному контакту на вибраторе (2), а другой конец - к источнику питания (USB). Продолжительность использования: около 60 минут на самой высокой скорости.

Материал изделия: Силикон + ABS