



EN

ES

DE

MINI VIBRATOR
JODY F.



DINKY

To turn on: Long press the button (1) for 1.5 seconds, the vibrator starts working at the lowest speed.

To switch vibrations: Short press the button to switch between 10 different vibration rhythms.

To turn off: Long press the button for 1.5 seconds, the vibrator is off.

Before first use, the vibrator needs to be charged 4-6 hours using the designated charging cable (included).
Initial Charging Time: 4-6 hours.
Normal Charging Time after first use: 2-3 hours.

To charge, click the magnetic end of the charging cable to the magnetic contact point of the vibrator (3) and the other end to a power source (USB). Usage Duration: approx. 60 minutes at the highest speed.

Product Material: Silicone + ABS

TongaBV

Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

Para encenderlo: Pulsando prolongadamente el botón (1) durante 1,5 segundos, el vibrador empieza a funcionar a la velocidad más baja.

Para cambiar de vibración: Pulsa brevemente el botón para cambiar entre 10 ritmos de vibración diferentes.

Para apagar: Pulsa prolongadamente el botón durante 1,5 segundos, el vibrador se apaga.

Antes de usarlo por primera vez, el vibrador debe cargarse de 4 a 6 horas con el cable de carga designado (incluido). Tiempo de carga inicial: 4-6 horas. Tiempo de carga normal después del primer uso: 2-3 horas. Para cargarlo, conecta el extremo magnético del cable de carga al punto de contacto magnético del vibrador (3) y el otro extremo a una fuente de alimentación (USB). Duración del uso: aproximadamente 60 minutos a la máxima velocidad.

Material del producto: Silicona + ABS

PHthalate FREE

Zum Einschalten: Halten Sie die Taste (1) 1,5 Sekunden lang gedrückt, der Vibrator beginnt auf der niedrigsten Stufe zu arbeiten.

Umschalten der Vibrationen: Drücken Sie kurz auf die Taste, um zwischen 10 verschiedenen Vibrationsrhythmen zu wechseln. Zum Ausschalten: Halten Sie die Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten.

Vor dem ersten Gebrauch muss der Vibrator 4-6 Stunden mit dem dafür vorgesehenen Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden. Erste Aufladezeit: 4-6 Stunden. Normale Aufladezeit nach der ersten Verwendung: 2-3 Stunden.

Zum Aufladen klicken Sie das magnetische Ende des Ladekabels an den magnetischen Kontaktpunkt des Vibrators (3) und das andere Ende an eine Stromquelle (USB). Benutzungsdauer: ca. 60 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

Produkt-Material: Silikon + ABS

IT

Per accendere: Premere a lungo il pulsante (1) per 1,5 secondi, il vibratore inizia a lavorare alla velocità più bassa. Per cambiare le vibrazioni: Premere brevemente il pulsante per passare tra 10 diversi ritmi di vibrazione. Per spegnere: Premere a lungo il pulsante per 1,5 secondi, il vibratore è spento.

Prima del primo utilizzo, il vibratore deve essere caricato per 4-6 ore utilizzando l'apposito cavo di ricarica (incluso). Tempo di ricarica iniziale: 4-6 ore. Tempo di ricarica normale dopo il primo utilizzo: 2-3 ore. Per caricare, agganciare l'estremità magnetica del cavo di ricarica al punto di contatto magnetico del vibratore (3) e l'altra estremità ad una fonte di alimentazione (USB). Durata d'uso: circa 60 minuti alla massima velocità.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

Art. 21963**FR**

Pour mettre en marche : Appuyez longuement sur le bouton (1) pendant 1,5 seconde, le vibreur commence à fonctionner à la vitesse la plus basse. Pour changer de vibration : Appuyez brièvement sur le bouton pour basculer entre 10 rythmes de vibrations différents. Pour éteindre : Appuyez longuement sur le bouton pendant 1,5 seconde, le vibreur s'éteint.

Avant la première utilisation, le vibreur doit être chargé pendant 4 à 6 heures à l'aide du câble de charge prévu à cet effet (inclus). Temps de charge initial : 4 à 6 heures. Temps de charge normal après la première utilisation : 2-3 heures. Pour recharger, cliquez l'extrémité magnétique du câble de chargement sur le point de contact magnétique du vibreur (3) et l'autre extrémité sur une source d'alimentation (USB). Durée d'utilisation : environ 60 minutes à la vitesse maximale.

Matériau du produit : Silicone + ABS

PT

Para se ligar: Premir o botão (1) durante 1,5 segundos, o vibrador começa a funcionar à velocidade mais baixa. Para alternar as vibrações: Premir brevemente o botão para alternar entre 10 ritmos de vibração diferentes. Para desligar: Premir o botão durante 1,5 segundos, o vibrador está desligado.

Antes da primeira utilização, o vibrador precisa de ser carregado 4-6 horas utilizando o cabo de carga designado (incluído). Tempo inicial de carregamento: 4-6 horas. Tempo normal de carregamento após a primeira utilização: 2-3 horas. Para carregar, clicar na extremidade magnética do cabo de carregamento até ao ponto de contacto magnético do vibrador (3) e a outra extremidade até uma fonte de alimentação (USB). Duração de utilização: aprox. 60 minutos à velocidade mais alta.

Material do produto: Silicone + ABS

RU

Чтобы включить: Длительное нажатие кнопки (1) в течение 1,5 секунд, вибратор начинает работать на самой низкой скорости. Для переключения вибрации: Коротко нажмите кнопку для переключения между 10 различными ритмами вибрации. Для выключения: Длительное нажатие кнопки в течение 1,5 секунд, вибратор выключен.

Перед первым использованием вибратор необходимо заряжать 4-6 часов с помощью специального зарядного кабеля (входит в комплект). Время первоначальной зарядки: 4-6 часов. Время нормальной зарядки после первого использования: 2-3 часа. Для зарядки прижмите магнитный конец зарядного кабеля к магнитному контакту вибратора (3), а другой конец - к источнику питания (USB). Продолжительность использования: около 60 минут на самой высокой скорости.

Материал изделия: Силикон + ABS