



EN

ES

DE

Maxima



To turn on: Long press the upper button (1) for 1.5 seconds, the bead starts sliding up and down at the lowest speed. Long press the lower button (2) for 1.5 seconds, and the toy starts vibrating at the lowest speed.

To switch vibrations: Short press the upper button (1) to switch between 6 sliding speeds. Short press the lower button (2) to switch between 12 vibration rhythms.

To turn off: Long press the upper button (1) for 1.5 seconds, the bead stops sliding. Long press the lower button (2) for 1.5 seconds, the vibrations stop.

To charge, click the magnetic end of the charging cable to the magnetic contact point of the stimulator (3).

Product Material: Silicone + ABS

**TongaBV**

Noordpolderstraat 21  
4571 LR Axel  
The Netherlands  
[www.tongabv.com](http://www.tongabv.com)

PHTHALATE FREE

Para encender: Pulse prolongadamente el botón (1) superior durante 1,5 segundos, el cordón comienza a deslizarse hacia arriba y hacia abajo a la velocidad más baja. Si se mantiene pulsado el botón (2) inferior durante 1,5 segundos, el juguete empieza a vibrar a la velocidad más baja.

Para cambiar de vibración: Pulsa brevemente el botón superior (1) para cambiar entre las 6 velocidades de deslizamiento. Pulsa brevemente el botón inferior (2) para cambiar entre 12 ritmos de vibración.

Para apagar: Pulsando prolongadamente el botón superior (1) durante 1,5 segundos, el cordón deja de deslizarse. Pulsando prolongadamente el botón inferior (2) durante 1,5 segundos, las vibraciones se detienen.

Para cargarlo, conecta el extremo magnético del cable de carga al punto de contacto magnético del estimulador (3).

Material del producto: Silicona + ABS

Zum Einschalten: Drücken Sie den oberen (1) Knopf 1,5 Sekunden lang, und die Perle beginnt in der niedrigsten Geschwindigkeit auf und ab zu gleiten. Drücken Sie den unteren (2) Knopf 1,5 Sekunden lang, und das Spielzeug beginnt mit der niedrigsten Geschwindigkeit zu vibrieren.

Umschalten der Vibrationen: Drücken Sie kurz auf den oberen (1) Knopf, um zwischen 6 Gleitgeschwindigkeiten zu wechseln. Drücken Sie kurz auf den unteren (2) Knopf, um zwischen 12 Vibrationsrhythmen umzuschalten.

Zum Ausschalten: Halten Sie den oberen (1) Knopf 1,5 Sekunden lang gedrückt, die Perle hört auf zu gleiten. Drücken Sie den unteren (2) Knopf 1,5 Sekunden lang, um die Vibrationen zu stoppen.

Zum Aufladen klicken Sie das magnetische Ende des Ladekabels an den magnetischen Kontaktpunkt des Stimulators (3).

Produkt-Material: Silikon + ABS

Dark Desires

**IT**

Per accendere: Premere a lungo il pulsante superiore (1) per 1,5 secondi, la perlina inizia a scorrere su e giù alla velocità più bassa. Premere a lungo il pulsante inferiore (2) per 1,5 secondi, e il giocattolo inizia a vibrare alla velocità più bassa. Per cambiare le vibrazioni: Premere brevemente il pulsante superiore (1) per passare tra 6 velocità di scorrimento. Premere brevemente il pulsante inferiore (2) per passare tra 12 ritmi di vibrazione. Per spegnere: Premere a lungo il pulsante superiore (1) per 1,5 secondi, la perlina smette di scorrere. Premere a lungo il pulsante inferiore (2) per 1,5 secondi, le vibrazioni si fermano.

Per caricare, agganciare l'estremità magnetica del cavo di ricarica al punto di contatto magnetico dello stimolatore (3).

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

**FR**

Pour mettre en marche : Appuyez longuement sur le bouton supérieur (1) pendant 1,5 seconde, la bille commence à glisser de haut en bas à la vitesse la plus faible. Appuyez longuement sur le bouton du bas pendant (2) 1,5 seconde, et le jouet commence à vibrer à la vitesse la plus faible. Pour changer de vibration : Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (1) pour basculer entre 6 vitesses de glissement. Appuyez brièvement sur le bouton inférieur (2) pour choisir entre 12 rythmes de vibration. Pour éteindre : Appuyez longuement sur le bouton supérieur (1) pendant 1,5 seconde, la perle cesse de glisser. Appuyez longuement sur le bouton inférieur (2) pendant 1,5 seconde, les vibrations s'arrêtent.

Pour charger, cliquez l'extrémité magnétique du câble de charge sur le point de contact magnétique du stimulateur (3).

Matériau du produit : Silicone + ABS

**PT**

Para se ligar: Premir o botão superior (1) durante 1,5 segundos, o talão começa a deslizar para cima e para baixo à velocidade mais baixa. Premir longamente o botão inferior (2) durante 1,5 segundos, e o brinquedo começa a vibrar à velocidade mais baixa. Para mudar as vibrações: Premir brevemente o botão superior (1) para alternar entre 6 velocidades de deslizamento. Premir brevemente o botão inferior (2) para alternar entre 12 ritmos de vibração. Para desligar: Premir o botão superior (1) durante 1,5 segundos, o talão deixa de deslizar. Premir longamente o botão inferior (2) durante 1,5 segundos, as vibrações param.

Para carregar, clicar na extremidade magnética do cabo de carga até ao ponto de contacto magnético do estimulador (3).

Material do produto: Silicone + ABS

**RU**

Чтобы включить: Длительное нажатие верхней кнопки (1) в течение 1,5 секунд, шарик начинает скользить вверх и вниз на самой низкой скорости. Длительное нажатие нижней кнопки (2) в течение 1,5 секунд, и игрушка начинает вибрировать на самой низкой скорости. Чтобы переключить вибрацию: Коротко нажмите верхнюю кнопку (1) для переключения между 6 скоростями скольжения. Короткое нажатие нижней кнопки (2) переключает 12 ритмов вибрации. Для выключения: Длительно нажмите на верхнюю кнопку (1) в течение 1,5 секунд, бусина перестанет скользить. Длительное нажатие нижней кнопки (2) в течение 1,5 секунд прекращает вибрацию.

Для зарядки прижмите магнитный конец зарядного кабеля к магнитному контакту стимулятора (3).

Материал изделия: Силикон + ABS

**Art. 21970**