



MANUAL

BL-14801
BL-14802
BL-14805
EN

POWER

Limited Addiction vibe comes complete with USB charger. Simply connect the USB wire to the magnetic charging port located at the bottom. Your vibe takes approximately 1.5 hours to fully charge. Once charged, it will last for 1 hour of play. When the toy is charging, the indicator light will begin to blink. When fully charged, the indicator light will stay on. Limited Addiction vibe's advanced Lithium Ion rechargeable batteries are easy to maintain. For maximum battery life, simply top them up with a partial charge after each use.

CARE AND CLEANING

Wash with gentle soap and water before and after each use. Pat dry with a soft towel or allow to air dry.

FUNCTIONS

POWER: To turn on, hold (+) button for 3 seconds. To turn off hold the (-) for 3 seconds.

MODE: Your vibe has 10 vibration functions. To increase speed press the (+) button (1, 2, 3, 4, 5) To decrease speed press (-) To select a pattern press (+) (6,7,8,9,10)





MANUAL

BL-14801
BL-14802
BL-14805
ES



ENCENDIDO:

El ambiente de adicción Limited Addiction completo con cargador USB. Simplemente conecte el cable USB al puerto de carga magnético ubicado en la parte inferior. Tu Vibe tarda aproximadamente 1,5 horas en cargarse por completo. Una vez cargada, durará 1 hora de juego. Cuando el juguete se está cargando, la luz indicadora comenzará a parpadear. Cuando esté completamente cargada, la luz indicadora permanecerá encendida. Las avanzadas baterías recargables de iones de litio de Limited Addiction vibe son fáciles de mantener.. Para obtener la máxima duración de la batería, simplemente recárguelas con una carga parcial después de cada uso.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Lavar con agua y jabón suave antes y después de cada uso. Seque con una toalla suave o deje secar al aire.



FUNCIONES

ENCENDIDO: Para encender tu vibra, mantenga presionado el botón (+) durante 3 segundos. Para apagar mantenga presionado (-) durante 3 segundos.

MODO: Tu vibe tiene 10 funciones de vibración. Para aumentar la velocidad presione el botón (+) (1, 2, 3, 4, 5) Para disminuir la velocidad presione (-) Para seleccionar un patrón presione (+) (6,7,8,9,10)



• Botón elevado (+),
botón plano (-) para un
control más fácil



ALIMENTATION

L'ambiance Limited Addiction est livrée avec un chargeur USB. Connectez simplement le fil USB au port de charge magnétique situé en bas. Votre vibromasseur prend environ 1,5 heure pour se recharger complètement. Une fois chargé, il durera 1 heure de jeu. Lorsque le jouet est en charge, le voyant lumineux commence à clignoter. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant reste allumé. Les batteries rechargeables au lithium-ion avancées de Limited Addiction vibre sont faciles à entretenir. Pour une durée de vie maximale de la batterie, rechargez-les simplement avec une charge partielle après chaque utilisation.



CENTRETIEN ET NETTOYAGE

Laver avec un savon doux et de l'eau avant et après chaque utilisation. Séchez avec une serviette douce ou laissez sécher à l'air.



LES FONCTIONS

ALIMENTATION : Pour allumer votre jouet, maintenez le bouton (+) enfoncé pendant 3 secondes. Pour éteindre, maintenez le (-) pendant 3 secondes.

MODE : Votre vibromasseur dispose de 10 fonctions de vibration. Pour augmenter la vitesse, appuyez sur le bouton (+) (1, 2, 3, 4, 5) Pour diminuer la vitesse, appuyez sur (-) Pour sélectionner un motif, appuyez sur (+) (6, 7, 8, 9, 10)





LIGAR

A vibe Limited Addiction vem completa com carregador USB. Basta conectar o cabo USB à porta de carregamento magnética localizada na parte inferior. Seu Vibe leva aproximadamente 1,5 horas para carregar totalmente. Uma vez carregada, dura 1 hora de jogo. Quando o brinquedo estiver carregando, a luz indicadora começará a piscar. Quando totalmente carregada, a luz indicadora permanecerá acesa. As baterias recarregáveis de íon de lítio avançadas do Limited Addiction vibe são fáceis de manter. Para maximizar a vida útil da bateria, basta recarregá-la para uma carga parcial após cada uso.



CUIDADOS E LIMPEZA

Lave com sabão neutro e água antes e depois de cada uso. Seque com uma toalha macia ou deixe secar ao ar.



FUNÇÕES

LIGAR: Para iluminar seu brinquedo, pressione e segure o botão (+) por 3 segundos. Para desligar, pressione e segure (-) por 3 segundos.

MODO: Sua vibração tem 10 funções de vibração. Para aumentar a velocidade pressione o botão (+) (1, 2, 3, 4, 5) Para diminuir a velocidade pressione (-) Para seleccionar um padrão pressione (+) (6,7,8,9,10)

