

GP
GUILTY
PLEASURE

GUILTY PLEASURE

MISSION

At Guilty Pleasure, our mission is to redefine luxury and seduction by creating immersive experiences that elevate the senses. We craft high-end products that embody style, refinement and allure. We empower pleasure-seeking individuals to embrace their desires, step into their sensuality and express their unique identities.

VISION

Our vision at Guilty Pleasure is to shape a world where luxury and refinement inspire every step of the pleasure-seeking journey. We aim to inspire every individual to explore their passions and desires. To pursue their pleasure with confidence and striking elegance.

OUR GOAL

Our goal is to curate an exquisite collection that transcends traditional luxury, providing elevated experiences that enhance personal expression, exploration and intimate connection. We strive to innovate continuously, ensuring that every detail reflects our commitment to sophistication and the high-class art of seduction.



520141 - AURA PULSE, AIR PRESSURE VIBRATOR

**SOLD AS AN ADULT
NOVELTY ONLY**

PHTHALATE FREE



MORE INFO?



Material: Silicone + ABS

Made in China
Distributed by Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR AXEL The Netherlands
info@guilty-pleasure.eu

WWW.GUILTY-PLEASURE.EU



520141 - AURA PULSE, AIR PRESSURE VIBRATOR

EN

Your new vibrator comes with a magnetic USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON THE VIBRATOR

Press the power button (1) for 3 seconds to turn on the vibrator.

HOW TO CHANGE THE VIBRATIONS

Make sure the vibrator is turned on. Shortly press the power button (1) + to go to the next vibration pattern. To go back to the former vibration pattern, shortly press the wave button (2).

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR

To turn off the vibrator, press the power button (1) for 3 seconds.

HOW TO CHARGE

This vibrator comes with a magnetic USB cable. Gently click the magnetic USB-connector on the magnetic contact points on the device (3). A flashing LED light indicates the activation. It takes 90 minutes to fully charge. Once fully charged the LED light stops flashing and play time is 60 minutes at lowest speed and 45 minutes at highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!

Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag (included).

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.



520141 - AURA PULSE, AIR PRESSURE VIBRATOR

Tu nuevo vibrador viene con un cable USB magnético. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero le recomendamos que cargue completamente su juguete antes de utilizarlo por primera vez.

ES

CÓMO ENCENDER EL VIBRADOR

Pulsa el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el vibrador.

CÓMO CAMBIAR LAS VIBRACIONES

Asegúrate de que el vibrador está encendido. Pulsa brevemente el botón de encendido (1) + para pasar al siguiente patrón de vibración. Para volver al patrón de vibración anterior, pulse brevemente el botón de ondas (2).

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR

Para apagar el vibrador, pulse el botón de encendido (1) durante 3 segundos.

CÓMO CARGAR

Este vibrador viene con un cable USB magnético. Presiona suavemente el conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (3). Una luz LED parpadeante indica la activación. La carga completa tarda 90 minutos. Una vez cargado por completo, la luz LED deja de parpadear y el tiempo de reproducción es de 60 minutos a la velocidad más baja y de 45 minutos a la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre el juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y garantizan la eliminación completa de las bacterias. De esta forma previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, ¡alarga la vida de tu juguete!

Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio y sin pelusas. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento (incluida).

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.



520141 - AURA PULSE, AIR PRESSURE VIBRATOR

Ihr neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, aber wir empfehlen, Ihr Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

DE

EINSCHALTEN DES VIBRATORS

Drücken Sie die Einschalttaste (1) 3 Sekunden lang, um den Vibrator einzuschalten.

ÄNDERN DER VIBRATIONEN

Vergewissern Sie sich, dass der Vibrator eingeschaltet ist. Drücken Sie kurz die Einschalttaste (1) +, um zum nächsten Vibrationsmuster zu wechseln. Um zum vorherigen Vibrationsmuster zurückzukehren, drücken Sie kurz auf die Wave-Taste (2).

WIE SCHALTET MAN DEN VIBRATOR AUS?

Um den Vibrator auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang.

WIE LADEN

Dieser Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Klicken Sie den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte am Gerät (3). Ein blinkendes LED-Licht zeigt die Aktivierung an. Es dauert 90 Minuten, bis das Gerät vollständig aufgeladen ist. Nach dem vollständigen Aufladen hört das LED-Licht auf zu blinken und die Spielzeit beträgt 60 Minuten bei niedrigster Geschwindigkeit und 45 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

REINIGUNGSVORSCHRIFTEN

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger zu reinigen. Spielzeugreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und sorgen für Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Spielzeugs!

Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeugreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel (im Lieferumfang enthalten) auf.

NICHT MIT GLEITMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN

Achtung

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam oder empfohlen.



520141 - AURA PULSE, AIR PRESSURE VIBRATOR

Il nuovo vibratore è dotato di un cavo USB magnetico. Il vibratore è già parzialmente carico, ma si consiglia di ricaricarlo completamente prima del primo utilizzo.



IT

COME ACCENDERE IL VIBRATORE

Premere il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il vibratore.

COME CAMBIARE LE VIBRAZIONI

Assicurarsi che il vibratore sia acceso. Premere brevemente il pulsante di accensione (1) + per passare alla vibrazione successiva. Per tornare allo schema di vibrazione precedente, premere brevemente il pulsante Wave (2).

COME SPEGNERE IL VIBRATORE

Per spegnere il vibratore, premere il pulsante di accensione (1) per 3 secondi.

COME CARICARE

Questo vibratore è dotato di un cavo USB magnetico. Cliccare delicatamente il connettore USB magnetico sui punti di contatto magnetici del dispositivo (3). Una luce LED lampeggiante indica l'attivazione. La ricarica completa richiede 90 minuti. Una volta completamente carico, la luce LED smette di lampeggiare e il tempo di riproduzione è di 60 minuti alla velocità più bassa e di 45 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire sempre il giocattolo con un detergente per giocattoli a base non alcolica dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono le infezioni e si cura l'igiene intima. Inoltre, prolungano la vita del giocattolo!

Spruzzate il giocattolo con il detergente e asciugatelo con un panno pulito che non lasci pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo nell'apposito sacchetto (incluso).

NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato o raccomandato.



520141 - AURA PULSE, AIR PRESSURE VIBRATOR

otre nouveau vibreur est livré avec un câble USB magnétique. Le vibreur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

FR

COMMENT ALLUMER LE VIBRATEUR

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes pour allumer le vibreur.

COMMENT CHANGER LES VIBRATIONS

Assurez-vous que le vibreur est allumé. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (1) + pour passer au modèle de vibration suivant. Pour revenir au modèle de vibration précédent, appuyez brièvement sur le bouton d'ondes (2).

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBRATEUR

Pour éteindre le vibreur, appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) pendant 3 secondes.

COMMENT CHARGER

Ce vibreur est livré avec un câble USB magnétique. Cliquez doucement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (3). Une lumière LED clignotante indique l'activation. Il faut 90 minutes pour recharger complètement l'appareil. Une fois le chargement terminé, la lumière LED cesse de clignoter et le temps de jeu est de 60 minutes à la vitesse la plus basse et de 45 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un produit de nettoyage sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyeurs pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Vous évitez ainsi les infections et prenez soin de votre hygiène intime. En outre, ils prolongent la durée de vie de votre jouet !

Vaporisez votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement (inclus).

NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.



520141 - AURA PULSE, AIR PRESSURE VIBRATOR

O seu novo vibrador é fornecido com um cabo USB magnético. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos que carregue totalmente o brinquedo antes da primeira utilização.

PT

COMO LIGAR O VIBRADOR

Premir o botão de alimentação (1) durante 3 segundos para ligar o vibrador.

COMO MUDAR AS VIBRAÇÕES

Certifique-se de que o vibrador está ligado. Prima brevemente o botão de alimentação (1) + para passar ao padrão de vibração seguinte. Para voltar ao padrão de vibração anterior, prima brevemente o botão de ondas (2).

COMO DESLIGAR O VIBRADOR

Para desligar o vibrador, prima o botão de alimentação (1) durante 3 segundos.

COMO CARREGAR

Este vibrador é fornecido com um cabo USB magnético. Clique suavemente com o conector USB magnético nos pontos de contacto magnéticos do aparelho (3). Uma luz LED intermitente indica a ativação. Demora 90 minutos a carregar completamente. Depois de totalmente carregado, a luz LED deixa de piscar e a duração do jogo é de 60 minutos na velocidade mais baixa e de 45 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos vivamente que limpe sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e asseguram que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, evita infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo!

Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo que não largue pêlos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de arrumação (incluído).

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Precauções

Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas da pele inchadas ou inflamadas. A utilização prolongada e frequente não é aconselhada ou recomendada



520141 - AURA PULSE, AIR PRESSURE VIBRATOR

Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить игрушку перед первым использованием.



КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Нажмите кнопку питания (1) и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы включить вибратор.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ

Убедитесь, что вибратор включен. Кратковременно нажмите кнопку питания (1) +, чтобы перейти к следующей вибрации. Чтобы вернуться к предыдущей вибрации, коротко нажмите кнопку волны (2).

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР

Чтобы выключить вибратор, нажмите кнопку питания (1) и удерживайте ее в течение 3 секунд.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Этот вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Слегка надавите магнитным USB-коннектором на магнитные контактные точки на устройстве (3). Мигающий светодиодный индикатор указывает на активацию. Для полной зарядки требуется 90 минут. После полной зарядки светодиодный индикатор перестает мигать, а время игры составляет 60 минут на самой низкой скорости и 45 минут на самой высокой скорости.

КАК ЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем всегда чистить игрушку средством для чистки игрушек на бесспиртовой основе после каждого использования. Дерматологические средства для чистки игрушек бережно относятся к коже и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвращаете заражение и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки!

Нанесите средство на игрушку и вытрите ее насухо чистой безворсовой салфеткой. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в мешочке для хранения (входит в комплект).

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЛУБРИКАНТАМИ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Внимание:

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.



**520141 - AURA PULSE,
AIR PRESSURE VIBRATOR**



GUILTY PLEASURE