

# PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 5 ZUIGSNELHEDEN EN RITMES	
ACCU: 502030 250MAH	SPANNING: 3.7 V
GEbruIKSTJD: 60 - 90 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB

## OPLAADINSTRUCTIES:

Het wordt aanbevolen om dit speeltje vóór het eerste gebruik volledig op te laden. Om op te laden sluit u de USB-stekker aan één uiteinde aan op een stroombron en het magnetische uiteinde op de oplaadpinnen aan de onderkant van het speelgoed. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer een uur, de daaropvolgende oplaadbeurten ongeveer 2 uur.

Opladen duurt ongeveer 60 minuten speeltijd op het hoogste niveau en ongeveer 90 minuten op het laagste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een oplaadbare lithiumbatterij van 250 mAh bij 3,7 V.

## GEbruIKSAANWIJZING

1. De bedieningsknop bevindt zich aan de voorkant van de basis van het speelgoed.
2. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en de zuigmotor begint op de laagste frequentie.
3. Druk nogmaals sneller op de knop om door 5 zuigsnelheden en ritmes te bladeren.
4. Om het speeltje uit te zetten, druk je 2 seconden op de knop. Het licht gaat uit en de motor stopt.



BEVESTIG USB OPLADER NAAR PRONGS

## VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN

1. Compatibel met Playboy Pleasure - Slick: H2O-glijmiddel en andere op waterbasis smeermiddelen. Zorg ervoor dat er geen smeermiddelen in het batterijcompartiment terecht komen, aangezien dit wel zou kunnen reageren met de batterijen.
2. Voortdurend en constant gebruik van de motor van de vibrator kan leiden tot extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner en een warm water spoelen. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.



# PLAYBOY

Pleasure

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 5 SAUGGESCHWINDIGKEITEN UND RHYTHMEN	
BATTERIE: 502030 250MAH	STROMSPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 60 - 90 MINUTEN	LAUTSTÄRKE: ≤60DB

## LADEANLEITUNG:

Es wird empfohlen, dieses Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Zum Aufladen verbinden Sie den USB Stecker mit einem Ende mit einer Stromquelle und das magnetische Ende mit den Ladestiften an der Basis des Spielzeugs. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Das erste Aufladen dauert etwa eine Stunde, weitere Aufladungen dauern etwa zwei Stunden.

Der Ladevorgang reicht für etwa 60 Minuten Spielzeit auf der höchsten Stufe und etwa 90 Minuten auf der niedrigsten Stufe. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von weniger als 60 dB mit einer wiederaufladbaren 250-mAh-Lithiumbatterie bei 3,7 V.

## GEbruIKSANWEISUNG

1. Der Steuerknopf befindet sich vorne an der Basis des Spielzeugs.
2. Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Die Taste leuchtet auf und der Saugmotor startet mit der niedrigsten Frequenz.
3. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 5 Sauggeschwindigkeiten und Rhythmen zu wechseln.
4. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang. Das Licht erlischt und der Motor stoppt.



USB ANSCHLIESSEN LADEGERÄT ZU ZACKEN

## PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN

1. Kompatibel mit Playboy Pleasure - Slick: H2O-Gleitmittel sowie andere wasserbasierte Schmierstoffe. Achten Sie darauf, dass keine Schmiermittel in das Batteriefach gelangen, da diese sonst eindringen könnten mit den Batterien reagieren.
2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn ausschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner und ein mit warmem Wasser abspülen. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien



# PLAYBOY

Pleasure

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС-ПЛАСТИК	
ФУНКЦИИ: 5 СКОРОСТЕЙ И РИТМОВ ВСАСЫВАНИЯ	
АККУМУЛЯТОР: 502030 250 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7-4.2 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 60-90 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ:

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить игрушку. Для зарядки подключите USB штекер к источнику питания на одном конце, а магнитный конец — к контактам для зарядки в основании игрушки. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Первоначальная зарядка займет около часа, последующие зарядки — около 2 часов.

Зарядка хватает примерно на 60 минут игрового времени на самом высоком уровне и около 90 минут на самом низком уровне. Эта игрушка работает при уровне звука менее 60 дБ благодаря перезаряжаемой литиевой батарее емкостью 250 мАч при напряжении 3,7 В.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Кнопка управления расположена на передней части основания игрушки.
2. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и двигатель всасывания начнет работать на самой низкой частоте.
3. Нажмите кнопку еще раз, быстрее, чтобы переключиться между 5 скоростями и ритмами всасывания.
4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку и удерживайте ее 2 секунды. Свет погаснет и двигатель заглохнет.



ПОДКЛЮЧИТЬ USB НАКОПИТЕЛЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО К ЗУБЦАМ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ

1. Совместим с Playboy Pleasure - Slick: H2O смазочные материалы, а также другие средства на водной основе смазочные материалы. Следите за тем, чтобы смазочные материалы не попадали в батарейный отсек, так как они могут реагировать с батарейками.
2. Непрерывное постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в прохладном, сухом месте, отдельно от других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.



# PLAYBOY

Pleasure

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 5 SUCTION SPEEDS & RHYTHMS	
BATTERY: 502030 250MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 60 - 90 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB

## CHARGING INSTRUCTIONS:

It is recommended to charge this toy fully before first use. To charge, connect the USB plug into a power source at one end and the magnetic source end onto the charging pins at the toy's base. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Initial charge will take about an hour, subsequent charges about 2 hours to complete.

Charge lasts for about 60 minutes of play time at the highest level and about 90 minutes at the lowest level. This toy operates at a sound level of less than 60db with a rechargeable 250mAh lithium battery at 3.7V.

## INSTRUCTIONS FOR USE

1. The control button is located at the front of the toy's base.
2. Press the button for 2 seconds to turn toy on. The button will light up and the suction motor will begin at its lowest frequency.
3. Press the button again more quickly to cycle through 5 suction speeds and rhythms.
4. To turn the toy off, press the button for 2 seconds. The light will turn off and the motor will cease.

## VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS

1. Compatible with Playboy Pleasure - Slick: H2O lubricant as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.



DUTCH

GERMAN

RUSSIAN

ENGLISH

# PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 5 VELOCIDADES Y RITMOS DE SUCCIÓN	
BATERÍA: 502030 250MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 60 - 90 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB

## INSTRUCCIONES DE CARGA:

Se recomienda cargar este juguete por completo antes del primer uso. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación en un extremo y el extremo magnético a las clavijas de carga en la base del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga inicial tardará aproximadamente una hora y las cargas posteriores, aproximadamente 2 horas, en completarse.

La carga dura aproximadamente 60 minutos de juego en el nivel más alto y aproximadamente 90 minutos en el nivel más bajo. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 60 dB con una batería de litio recargable de 250 mAh a 3.7 V.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. El botón de control está ubicado en la parte frontal de la base del juguete.
2. Presione el botón durante 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el motor de succión comenzará a su frecuencia más baja.
3. Presione el botón nuevamente más rápidamente para recorrer 5 velocidades y ritmos de succión.
4. Para apagar el juguete, presione el botón durante 2 segundos. La luz se apagará y el motor se detendrá.

## INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR

1. Compatible con Playboy Pleasure - Stick: H2O lubricante y otros a base de agua lubricantes. Asegúrese de que no entren lubricantes en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie su vibrador después de cada uso. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo. Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.



# PLAYBOY

Pleasure

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNCIONES: 5 VELOCIDADES Y RITMOS DE SUCCIÓN	
BATERÍA: 502030 250 MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 60 - 90 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60DB

## INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO:

Recomenda-se carregar este brinquedo totalmente antes do primeiro uso. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação em uma extremidade e a extremidade magnética aos pinos de carregamento na base do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga inicial levará cerca de uma hora, e as cargas subsequentes cerca de 2 horas para serem concluídas.

A carga dura cerca de 60 minutos de jogo no nível mais alto e cerca de 90 minutos no nível mais baixo. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60db com uma bateria de lítio recarregável de 250mAh a 3.7V.

## INSTRUÇÕES DE USO

1. O botão de controle está localizado na parte frontal da base do brinquedo.
2. Pressione o botão por 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o motor de sucção começará na frequência mais baixa.
3. Pressione o botão novamente mais rapidamente para percorrer 5 velocidades e ritmos de sucção.
4. Para desligar o brinquedo, pressione o botão por 2 segundos. A luz apagará e o motor irá parar.

## INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR

1. Compatível com Playboy Pleasure - Stick: H2O lubrificante, bem como outros lubrificantes à base de água. Certifique-se de que os lubrificantes não entrem no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso constante e contínuo do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e um enxágue com água morna. Seque completamente antes do armazenamento.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.



# PLAYBOY

Pleasure

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 5 VELOCITÀ E RITMI DI ASPIRAZIONE	
BATTERIA: 502030 250MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 60 - 90 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB

## ISTRUZIONI PER LA RICARICA:

Si consiglia di caricare completamente questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione a un'estremità e l'estremità magnetica al pin di ricarica alla base del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. La carica iniziale richiederà circa un'ora, le ricariche successive impiegheranno circa 2 ore per essere completate.

La carica dura circa 60 minuti di gioco al livello più alto e circa 90 minuti al livello più basso. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio ricaricabile da 250 mAh a 3.7 V.

## ISTRUZIONI PER L'USO

1. Il pulsante di controllo si trova nella parte anteriore della base del giocattolo.
2. Premere il pulsante per 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il motore di aspirazione si avvierà alla frequenza più bassa.
3. Premere nuovamente il pulsante più rapidamente per scorrere 5 velocità e ritmi di aspirazione.
4. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per 2 secondi. La luce si spegnerà e il motore si fermerà.

## ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE

1. Compatibile con Playboy Pleasure - Stick: H2O lubrificante e altri a base d'acqua lubrificanti. Assicurarsi che i lubrificanti non penetrino nel vano batteria perché potrebbero farlo reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore potrebbe creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.



# PLAYBOY

Pleasure

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU : SILICONE ET ABS	
FONCTIONS : 5 VITESSES ET RYTHMES D'ASPIRATION	
BATTERIE: 502030 250MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION : 60 - 90 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB

## INSTRUCTIONS DE CHARGE :

Il est recommandé de charger complètement ce jouet avant la première utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation à une extrémité et l'extrémité magnétique aux broches de chargement à la base du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge initiale prendra environ une heure, les charges suivantes environ 2 heures.

La charge dure environ 60 minutes de lecture au niveau le plus élevé et environ 90 minutes au niveau le plus bas. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une batterie au lithium rechargeable de 250 mAh à 3.7 V.

## MODE D'EMPLOI

1. Le bouton de commande est situé à l'avant de la base du jouet.
2. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le moteur d'aspiration démarrera à sa fréquence la plus basse.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour parcourir 5 vitesses et rythmes d'aspiration.
4. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et le moteur s'arrêtera.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR

1. Compatible avec Playboy Pleasure - Stick: H2O lubrifiant ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Playboy Pleasure - Clean: Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.



SPANISH

PORTUGUESE

ITALIAN

FRENCH