

Wand massager with a flexible neck. made of silicone and ABS. It is phthalate-free, latex-free and 100% body safe. This wand has a strong motor, offering 7 vibration rhythms and 3 speeds. It is rechargeable with the included USB cable. Waterproof IPX7.

Operation: Long press the button (1) to start the vibrations. Short press the button to change the vibrations. Long press to turn the vibrator off.

Estimulador de masaie con cuello flexible, fabricado en silicona y ABS. Es libre de ftalatos, látex y 100% seguro para el cuerpo. Este estimulador tiene un motor fuerte. ofreciendo 7 ritmos de vibración v 3 velocidades. Es recargable con el cable USB incluido, IPX7 resistente al agua.

Operación: Mantenga presionado el botón (1) para iniciar las vibraciones. Presione brevemente el botón para cambiar las vibraciones. Mantenga pulsado para apagar el vibrador.

Massagestimulator mit flexiblem Hals aus Silikon und ABS. Es ist phthalatfrei, latexfrei und 100% körpersicher. Dieser Stimulator hat einen starken Motor, der 7 Vibrationsrhythmen und 3 Geschwindigkeiten bietet. Es ist mit dem mitgelieferten USB-Kabel wiederaufladbar. Wasserdichtes IPX7.

Bedienung: Drücken Sie lange die Taste (1), um die Vibrationen zu starten. Drücken Sie kurz die Taste. um die Vibrationen zu ändern. Lang drücken, um den Vibrator auszuschalten













Noordpolderstraat 21 4571 I R Axel The Netherlands www.tongabv.com

TongaBV







Funzionamento: premere a lungo il pulsante (1) per avviare le vibrazioni. Premere brevemente il pulsante per modificare le vibrazioni. Premere a lungo per disattivare il vibratore. Stimulateur de massage avec un cou flexible, en silicone et ABS. Il est sans phtalate, sans latex et 100% sans danger pour le corps. Ce stimulateur a un moteur puissant, offrant 7 rythmes de vibration et 3 vitesses. Il est rechargeable avec le câble USB inclus. IPX7 étanche.

Fonctionnement: appuyez longuement sur le bouton (1) pour démarrer les vibrations. Appuyez brièvement sur le bouton pour modifier les vibrations. Appuyez longuement pour désactiver le vibreur.

Estimulador de massagem com pescoço flexível, fabricado em silicone e ABS. É livre de ftalato, látex e 100% seguro para o corpo. Este estimulador possui um motor forte, oferecendo 7 ritmos de vibração e 3 velocidades. É recarregável com o cabo USB incluído. À prova d'água 1977

Operação: Pressione longamente o botão (1) para iniciar as vibrações. Pressione rapidamente o botão para alterar as vibrações. Pressione l ongamente para desligar o vibrador. Массажный стимулятор с гибкой шейкой из силикона и АБСпластика. Он не содержит фталатов, латекса и на 100% безопасен для организма. Этот стимулятор оснащен мощным двигателем, предлагающим 7 ритмов вибрации и 3 скорости. Он заряжается с помощью прилагаемого USB-кабеля. Водонепроницаемый IPX7.