

DREAM
toys®

ELIZA



SPARKLING

EN

Bend the vibrator into the position you prefer. Press and hold the lower button (1) for 2 seconds to turn the unit on and start vibrations. Short press the upper button (2) to switch vibrations (3 speeds and 7 rhythms). Long press the lower button (1) to turn the unit off.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket (3) of the vibrator. Charging time: approx. 2-3 hrs. Usage duration: approx. 60 mins at the highest speed.

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Product Material: Silicone + ABS

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

ES

Dobla el vibrador en la posición que prefieras. Mantén pulsado el botón inferior (1) durante 2 segundos para encender la unidad e iniciar las vibraciones. Pulsa brevemente el botón superior (2) para cambiar de vibración (3 velocidades y 7 ritmos). Pulse prolongadamente el botón inferior (1) para apagar la unidad.

Para cargarlo: inserta suavemente la clavija USB en la toma de carga (3) del vibrador. Tiempo de carga: aprox. 2-3 horas. Duración del uso: aprox. 60 minutos a la máxima velocidad.

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni se recomienda su uso prolongado y frecuente.

Material del producto: Silicona + ABS

PHthalate FREE

DE

Biegen Sie den Vibrator in die von Ihnen gewünschte Position. Halten Sie die untere Taste (1) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten und die Vibrationen zu starten. Drücken Sie kurz auf die obere Taste (2), um die Vibrationen zu wechseln (3 Geschwindigkeiten und 7 Rhythmen). Drücken Sie lange auf die untere Taste (1), um das Gerät auszuschalten.

Zum Aufladen: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse (3) des Vibrators. Aufladezeit: ca. 2-3 Stunden. Nutzungsdauer: ca. 60 Min. bei höchster Geschwindigkeit.

Achtung! Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam und wird nicht empfohlen.

Produkt-Material: Silikon + ABS

IT

Piegate il vibratore nella posizione che preferite. Tenere premuto il pulsante inferiore (1) per 2 secondi per accendere l'unità e iniziare le vibrazioni. Premere brevemente il pulsante superiore (2) per cambiare le vibrazioni (3 velocità e 7 ritmi). Premere a lungo il pulsante inferiore (1) per spegnere l'unità.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica (3) del vibratore. Tempo di ricarica: circa 2-3 ore. Durata d'uso: circa 60 minuti alla massima velocità.

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree gonfie o infiammate della pelle. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o raccomandato.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS

FR

Pliez le vibreur dans la position que vous préférez. Appuyez sur le bouton inférieur (1) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil et lancer les vibrations. Appuyez brièvement sur le bouton supérieur (2) pour changer de vibration (3 vitesses et 7 rythmes). Appuyez longuement sur le bouton inférieur (1) pour éteindre l'appareil.

Pour charger l'appareil : insérez délicatement la fiche USB dans la prise de charge (3) du vibreur. Temps de charge : environ 2-3 heures. Durée d'utilisation : environ 60 minutes à la vitesse maximale.

Attention : Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée.

Matériau du produit : Silicone + ABS

PT

Dobrar o vibrador para a posição que preferir. Manter premido o botão inferior (1) durante 2 segundos para ligar a unidade e iniciar as vibrações. Premir brevemente o botão superior (2) para mudar as vibrações (3 velocidades e 7 ritmos). Premir o botão inferior (1) durante 2 segundos para desligar a unidade.

Para carregar: inserir suavemente a ficha USB na tomada de carregamento (3) do vibrador. Tempo de carregamento: aproximadamente 2-3 hrs. Duração de utilização: aprox. 60 min. à velocidade mais alta.

Cuidado: Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas inchadas ou inflamadas da pele. O seu uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado.

Material do produto: Silicone + ABS

RU

Согните вибратор в удобное для вас положение. Нажмите и удерживайте нижнюю кнопку (1) в течение 2 секунд, чтобы включить устройство и начать вибрацию. Коротко нажмите верхнюю кнопку (2), чтобы переключить вибрацию (3 скорости и 7 ритмов). Длительно нажмите нижнюю кнопку (1), чтобы выключить устройство.

Для зарядки: осторожно вставьте USB-разъем в гнездо для зарядки (3) вибратора. Время зарядки: около 2-3 ч. Продолжительность использования: около 60 минут на самой высокой скорости.

Внимание: Данный прибор не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.

Материал изделия: Силикон + ABS

Art. 21966