

Temptasia[®]

byblush


HEARTBEAT
PANTY VIBE WITH REMOTE

MANUAL
BL-21821
EN




FUNCTIONS

To turn on/off the product, press and hold the ♥ button for 2 seconds – the indicator light will come on. Click the same button to cycle through the 10 vibrating modes. When the toy is on, you can activate the toy with the remote control. Click the ~ button to cycle through the modes and click the ⏸ button to pause anytime. Wireless remote distance is up to 32 feet.



CARE AND CLEANING

We use only the finest silicone. Clean with soap and water before and after every use. Pat dry with a soft, clean cloth. Silicone has no microscopic openings and does not harbor bacteria and is easy to clean. Heartbeat is IPX6 splashproof (vibe only).



CHARGING

This product is USB magnetic rechargeable. The magnetic charging port is located on bottom of the toy. When the toy is charging, the indicator light will begin to blink. When fully charged, the indicator light will stay on. Full charge time is approximately 120 minutes. Run time is approximately 60 minutes.






Templasia[®]


byblush

HEARTBEAT
PANTY VIBE WITH REMOTE

MANUAL
BL-21821
ES


FUNCIONES

Para encender/apagar el producto, mantenga presionado el botón  durante 2 segundos; la luz indicadora se encenderá. Haga clic en el mismo botón para recorrer los 10 modos de vibración. Cuando el juguete está encendido, puede activarlo con el control remoto. Haga clic en el botón  para recorrer los modos y haga clic en el botón  para hacer una pausa en cualquier momento. La distancia remota inalámbrica es de hasta 32 pies.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Utilizamos solo la mejor silicona. Limpiar con agua y jabón antes y después de cada uso. Seque con un paño suave y limpio. La silicona no tiene aberturas microscópicas y no alberga bacterias y es fácil de limpiar. Heartbeat es a prueba de salpicaduras IPX6 (solo vibra).



CHARGING

Este producto es recargable por USB magnético. El puerto de carga magnético se encuentra en la parte inferior del juguete. Cuando el juguete se está cargando, la luz indicadora comenzará a parpadear. Cuando esté completamente cargada, la luz indicadora permanecerá encendida. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 120 minutos. El tiempo de ejecución es de aproximadamente 60 minutos.



Temptasia[®]




byblush


HEARTBEAT
PANTY VIBE WITH REMOTE

MANUAL
BL-21821
FR




LES FONCTIONS

Pour allumer/éteindre le produit, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes - le voyant s'allume. Cliquez sur le même bouton pour faire défiler les 10 modes de vibration. Lorsque le jouet est allumé, vous pouvez activer le jouet avec la télécommande. Cliquez sur le bouton  pour parcourir les modes et cliquez sur le bouton  pour faire une pause à tout moment. La distance à distance sans fil est jusqu'à 32 pieds.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nous n'utilisons que le meilleur silicone. Nettoyer à l'eau et au savon avant et après chaque utilisation. Séchez avec un chiffon doux et propre. Le silicone n'a pas d'ouvertures microscopiques et n'abrite pas de bactéries et est facile à nettoyer. Heartbeat est étanche aux éclaboussures IPX6 (vibration uniquement).



CHARGING

Ce produit est rechargeable par USB magnétique. Le port de charge magnétique est situé au bas du jouet. Lorsque le jouet est en charge, le voyant lumineux commence à clignoter. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant reste allumé. Le temps de charge complet est d'environ 120 minutes. Le temps d'exécution est d'environ 60 minutes.






Temptasia[®]


byblush

HEARTBEAT
PANTY VIBE WITH REMOTE

MANUAL
BL-21821
PT


FUNÇÕES

Para ligar/desligar o produto, pressione e segure o botão  por 2 segundos - a luz indicadora acenderá. Clique no mesmo botão para percorrer os 10 modos de vibração. Quando o brinquedo está ligado, você pode ativá-lo com o controle remoto. Clique no botão  para percorrer os modos e clique no botão  para pausar a qualquer momento. A distância remota sem fio é de até 32 pés.



CUIDADO E LIMPEZA

Usamos apenas o melhor silicone. Limpe com água e sabão antes e depois de cada uso. Seque com um pano macio e limpo. O silicone não tem aberturas microscópicas, não abriga bactérias e é fácil de limpar. O Heartbeat é IPX6 à prova de respingos (somente vibração).



CARREGANDO

Este produto é magnético USB recarregável. A porta de carregamento magnético está localizada na parte inferior do brinquedo. Quando o brinquedo estiver carregando, a luz indicadora começará a piscar. Quando totalmente carregada, a luz indicadora permanecerá acesa. O tempo de carga total é de aproximadamente 120 minutos. O tempo de execução é de aproximadamente 60 minutos.

